



SIMBOLOGÍA

	COLUMNAS NUMERADAS
	HIDRANTE. NO OBSTRUIR
	CAJA ELÉCTRICA. NO OBSTRUIR
	COLADERA / DRENAJE
	BAJADA DE AGUA
	SALIDA DE AIRE ACONDIC.